

MANUAL DO UTILIZADOR

COMANDO DE ILUMINAÇÃO “ERDIMMER”

V1.3

O **ERDIMMER**, tem como funções:

- Ascender as luzes;
- Apagar as luzes;
- Controlar a intensidade de luz pretendida “Dimmer”.
- Memorização do último nível da intensidade de luz.
- Bascula entre o nível memorizado e a intensidade máxima.
- Pode funcionar com os telecomandos LSE72 e LSE22
- Permite a utilização de um comando remoto ERDIMMER_RE para comutação de escada.

Nota: Para usufruir das vantagens dos telecomandos ref. LSE72, LSE22 e do módulo remoto ref. ERDIMMER_RE, consulte o seu fornecedor .

CONVENÇÕES:

As funções serão referenciadas entre “ - ”, teclas entre (-) e indicadores visuais entre [-] .

INDICADORES

- [LED VERMELHO] - indicador visual de intensidade luminosa máxima.
- [LED AMARELO] - indicador visual de luzes apagadas.

TECLAS

- (Δ) - tecla de incremento da intensidade luminosa.
- (∇) - tecla de redução da intensidade luminosa

1.0 - ESPECIFICAÇÕES

***Comando ref ERDIMMER**

Permite:

- Dezasseis programações.(Através da configuração do dipswitch ver Fig.)
- Regulação da intensidade luminosa.
- Ligar a iluminação
- Desligar a iluminação
- Comutação de escada com o módulo remoto ERDIMMER_RE

*** Telecomando ref. LSE72 por infravermelhos**

Permite:

- Ajustar nível de intensidade luminosa.
- Comandar 5 zonas independentes com as teclas 1, 2, 3, 4 e 5.
- Ligar
- Desligar
- Alcance até 10 metros

*** Telecomando ref. LSE22 por infravermelhos**

Permite:

- Ajustar nível de intensidade luminosa.
- Comandar duas zonas independentes
- Ligar
- Desligar
- Alcance até 10 metros

2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência máxima reactiva 300 Watts
- Tensão de Alimentação: 220/230V - 50Hz

3.0 - PRECAUÇÕES

- Não utilize produtos abrasivos nem solventes na limpeza do comando.
- Não aplique líquidos directamente .

4.0 - REGULAÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

Pode fazer-se de dois modos:

* Com os telecomandos:

- LSE72 pressionando uma das teclas (Δ) ou (∇) da zona correspondente.
- LSE22 pressionando uma das teclas (LUZ+) ou (LUZ-) do canal correspondente.

* Manualmente pressionando com o dedo a parte superior da tecla para aumentar a intensidade ou a parte inferior para diminuir.

5.0 - LIGAR / DESLIGAR

- Para LIGAR:

* Com os telecomandos:

- LSE72 pressionar qualquer uma das teclas da zona correspondente.
- LSE22 pressionar uma vez a tecla (LUZ ON/OFF)
- A intensidade luminosa activada será sempre a que estiver em memória.(Ultimo nível de intensidade luminosa seleccionada)

* Manualmente:

- Pressionar momentaneamente a parte superior ou inferior da tecla.
- A intensidade luminosa activada será sempre a que estiver em memória. (Ultimo nível de intensidade luminosa seleccionada)
- Se voltar a pressionar momentaneamente a parte superior da tecla a intensidade luminosa activada será a máxima, acendendo o indicador [LED VERMELHO]
- Sempre que pressionar momentaneamente a parte superior da tecla a intensidade luminosa irá alternar entre o estado máximo e a memória.

-Para DESLIGAR:

* Com os telecomandos:

- LSE72 pressionar uma vez a tecla (ON/OFF) da zona correspondente. (Se estiver a utilizar as zonas 1, 2 ou 3)
- LSE22 pressionar uma vez a tecla (LUZ ON/OFF)

* Manualmente:

- Pressionar momentaneamente a parte inferior da tecla acendendo o indicador [LED AMARELO]

Em caso de não funcionamento verifique:

O fusível (fig.1)

Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a configuração do dipswitch (fig. 2) do comando ERDIMMER corresponde a zona do telecomando que estiver a utilizar.

6.0 – MÓDULO REMOTO Ref. ERDIMMER-RE

* O método de utilização do comando remoto ERDIMMER_RE é o mesmo que o do comando principal ERDIMMER, mas não funciona com os telecomandos.