

MANUAL DO UTILIZADOR **DO TELECOMANDO “LSE22”**

V1.1

CONVENÇÕES:

As funções serão referenciadas entre “ - ”, teclas entre (-), indicadores visuais entre [-].

INDICADORES

[LED] - indicador visual de execução de função;

TECLAS

(TV.ON/OFF)	- Tecla de ligar e desligar a TV;
(TV.CANAL.+)	- Tecla de incremento do canal da TV;
(TV.CANAL.-)	- Tecla de redução do canal da TV;
(TV.VOLUME.+)	- Tecla de incremento do volume da TV;
(TV.VOLUME.-)	- Tecla de redução do volume da TV;
(SOM.ON/OFF)	- Tecla de selecção de INPUT;
(SOM.CANAL.+)	- Tecla de incremento da estação de FM;
(SOM.CANAL.-)	- Tecla de redução da estação de FM;
(SOM.VOLUME.+)	- Tecla de incremento do volume de SOM;
(SOM.VOLUME.-)	- Tecla de redução do volume de SOM;
(LUZ.ON/OFF)	- Tecla de ligar e desligar LUZES;
(LUZ.CANAL1.+)	- Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 1;
(LUZ.CANAL1.-)	- Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 1;
(LUZ.CANAL2.+)	- Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 2;
(LUZ.CANAL2 -)	- Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 2;
(*)	- Tecla de ligar e desligar o ar condicionado;
(▲)	- Tecla de abertura de estores;
(▼)	- Tecla de fecho de estores;
(▶)	- Tecla de abertura de cortinado;
(◀)	- Tecla de fecho de cortinado;

1.0 - ESPECIFICAÇÕES

- * 5 teclas para comando de TV com aprendizagem de função;
- * 5 teclas para comando de som;
- * 5 teclas para comando de 2 zonas de iluminação;
- * 4 teclas para comando de estores e cortinados;
- * 1 tecla para função suplementar,

2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentação: 2 pilhas de 1,5V Lr03 AAA;
- Dimensões: 170x43x18 mm;
- Teclas em silicone;
- Caixa em plástico ABS
- Alcance até aos 6 metros.

3.0 - MANUTENÇÃO

- Limpeza do painel frontal, em caso de avaria contactar o revendedor autorizado.

4.0 - PRECAUÇÕES

- Não utilize produtos abrasivos na limpeza do telecomando;
- Não aplique líquidos directamente;

5.0 - TECLAS TV

Programação das teclas de TV,

- * Apontar com o telecomando de origem da televisão, para o telecomando LSE22 conforme fig.;
- * Premir simultaneamente as teclas (SOM.ON/OFF) e (LUZ.ON/OFF) durante 3 segundos;
- * O [LED] acende;
- * Premir a tecla (TV.VOLUME.+)
- * O [LED] pisca uma vez;
- * Premir a tecla correspondente ao aumento do volume do telecomando original ;
- * O [LED] pisca uma vez;
- * Aguardar até o [LED] piscar duas vezes como confirmação do código correcto;
- * O [LED] permanece aceso;
- * Proceder da mesma forma para as restantes teclas;
- * Depois de programar todas as teclas da da televisão, premir a tecla (SOM.ON/OFF);
- * O [LED] pisca duas vezes e todas as teclas programadas ficam memorizadas;

Nota: Todos os códigos das teclas programadas permanecem em memória mesmo sem pilhas.

6.0 - TECLAS SOM

- (SOM.ON/OFF) - Tecla de selecção de INPUT nos modelos Ref. ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD;
- (SOM.CANAL.+) - Tecla de incremento da estação de FM nos modelos Ref. ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD;
- (SOM.CANAL.-) - Tecla de redução da estação de FM nos modelos Ref. ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD;
- (SOM.VOLUME.+) - Tecla de incremento do volume de SOM nos modelos Ref. ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD;
- (SOM.VOLUME.-) - Tecla de redução do volume de SOM nos modelos Ref. ERAMP1802-S, ERAMPTCL 202-S e ERAMPLCD;

6.0 - TECLAS LUZ

- (LUZ.ON/OFF) - Tecla de ligar e desligar LUZES relativa as zonas designadas como canal 1 e canal 2, mediante a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER para cada uma das zonas;
- (LUZ.CANAL1.+) - Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 1 mediante a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER;
- (LUZ.CANAL1.-) - Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 1 mediante a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER;
- (LUZ.CANAL2.+) - Tecla de aumento da intensidade luminosa da zona 2 mediante a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER;
- (LUZ.CANAL2.-) - Tecla de redução da intensidade luminosa da zona 2 mediante a instalação do módulo receptor Ref. ERDIMMER;

NOTA:Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a configuração do dipswitch (fig. 2) do comando ERDIMMER corresponde a zona do telecomando que estiver a utilizar.

6.0 - TECLAS ESTORES

- (▲) - Tecla de abertura de estores mediante a instalação do módulo ERESTORES;
- (▼) - Tecla de fecho de estores mediante a instalação do módulo ERESTORES;

NOTA:Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a configuração do dipswitch (fig. 3) do comando ERESTORES corresponde a zona do telecomando que estiver a utilizar.

6.0 - TECLAS CORTINADOS

- (▶) - Tecla de abertura de cortinado mediante a instalação do módulo ERCORTINADOS;
- (◀) - Tecla de fecho de cortinado mediante a instalação do módulo ERCORTINADOS;

NOTA: Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a configuração do dipswitch (fig. 4) do comando ERCORTINADOS corresponde a zona do telecomando que estiver a utilizar.



*Ermax – Material de Controlo e Segurança, Lda
Rua de Santo António 22
Recta da Granja - Algueirão
2725-596 Mem Martins
Tel. 351 219 26 15 73
Fax. 351 219 20 70 27
Correio Electrónico. geral@ermax.pt
Site. www.ermax.pt*