

**MANUAL DO UTILIZADOR**  
**CENTRAL DIFUSORA DE ÁUDIO**  
**“ERIN 6009” e “ERIN 6012”**

V1.1

**CONVENÇÕES:**

Os indicadores visuais serão referenciados entre [ - ] e fontes de sinal entre {{ - }}.

**INDICADORES**

[ LUZ VERMELHA DO POWER ] - indicador visual da central ligada;

**FONTES DE SINAL**

{{ INTERNA }} - fonte de sinal comum ao sistema de som;

**1.0 - ESPECIFICAÇÕES**

- \* Alimentação estabilizada de todos os amplificadores da instalação;
- \* Envio de sinal de áudio a todos os amplificadores da instalação;

**2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

***Modelo REF. ERIN 6009***

***\* FONTE DE ALIMENTAÇÃO,***

- Potência – 60W.
- Tensão de entrada 220/230V
- Tensão de saída 9V.
- Corrente de saída – 5,2 A
- Protecção contra sobrecarga de corrente.
- Painel em material ASA
- Dim. 250x170mm.

**Nota: Por forma a garantir um bom funcionamento da instalação é aconselhável a ligação em estrela e nunca ultrapassar o número máximo de 12 amplificadores ERAMP 2227 para a mesma central de áudio**

## **Modelo REF. ERIN 6012**

### **\* FONTE DE ALIMENTAÇÃO,**

- Potência – 60W.
- Tensão de entrada – 220/230V
- Tensão de saída 12V.
- Corrente de saída – 4,5 A
- Protecção contra sobrecarga de corrente.
- Painel em ASA
- Dim. 250x170mm

**Nota: Por forma a garantir um bom funcionamento da instalação é aconselhável a ligação em estrela e nunca ultrapassar o número máximo de 8 amplificadores ERAMP 4235 para a mesma central de áudio**

### **3.0 - MANUTENÇÃO**

- Limpeza do painel frontal, em caso de avaria contactar o revendedor autorizado.

### **4.0 - PRECAUÇÕES**

- Não utilize produtos abrasivos .
- Não aplique líquidos directamente.