

MANUAL DO UTILIZADOR

COMANDO DE ESTORE “ERESTORE” e “ERESTORE RE.”

V1.2

O **ERESTORE**, tem como funções:

- Subir o estore;
- Descer o estore;
- Interromper a subida do estore;
- Interromper a descida do estore;
- Pode funcionar com os telecomandos LSE72 e LSE22;
- Permite a utilização de um comando remoto ERESTORE_RE;
- Permite a utilização de um comando geral ERESTORE_RE;

Nota: Para usufruir das vantagens dos telecomandos ref. LSE72, LSE22 e do módulo remoto ref. ERESTORE_RE, consulte o seu fornecedor .

CONVENÇÕES:

As funções serão referenciadas entre “ - ”, teclas entre (-) e indicadores visuais entre [-] .

INDICADORES

- [LED VERMELHO] - indicador visual da subida do estore.
- [LED AMARELO] - indicador visual da descida do estore.

TECLAS

- (Δ) - tecla para subir o estore.
- (∇) - tecla para descer o estore

1.0 - ESPECIFICAÇÕES

***Comando ref ERESTORE**

Permite:

- Dezasseis programações.(Através da configuração do dipswitch ver Fig.)
- Regulação do nível de abertura do estore.
- Subir estore
- Descer estore
- Comutação de escada com o módulo remoto ERESTORE_RE

*** Telecomando ref. LSE72 por infravermelhos**

Permite:

- Regulação do nível de abertura do estore.
- Subir estore
- Descer estore
- Comandar cinco estores ou grupos de estores na mesma sala com as teclas 1, 2, 3, 6 e 7.
- Alcance até 10 metros

*** Telecomando ref. LSE22 por infravermelhos**

Permite:

- Regulação do nível de abertura do estore.
- Subir estore
- Descer estore
- Comandar um estore em cada sala. (Possibilita mais uma zona se se configurar as teclas destinadas aos cortinados)
- Alcance até 10 metros

2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência máxima 300 Watts
- Tensão de alimentação 220/230V – 50 Hz

3.0 - PRECAUÇÕES

- Não utilize produtos abrasivos nem solventes na limpeza do comando.
- Não aplique líquidos directamente .

4.0 - REGULAÇÃO DO NÍVEL DE ABERTURA

Pode fazer-se de dois modos:

* Com os telecomandos:

- LSE72 pressionando uma das teclas (Δ) ou (∇) da zona correspondente.
- LSE22 pressionando uma das teclas (Δ) ou (∇).

* Manualmente pressionando com o dedo a parte superior da tecla para subir ou a parte inferior para descer .

5.0 - ABRIR/FECHAR

- Para ABRIR:

* Com os telecomandos:

- LSE72 pressionar a tecla (Δ) da zona correspondente.
- LSE22 pressionar a tecla (Δ)

* Manualmente:

- Um toque rápido na parte superior da tecla abre o estore completamente.
- Manter pressionada a parte superior da tecla até o estore ter atingido o nível desejado.

-Para FECHAR:

* Com os telecomandos:

- LSE72 pressionar a tecla (▽) da zona correspondente.
- LSE22 pressionar a tecla (▽).

* Manualmente:

- Um toque rápido na parte inferior da tecla fecha o estore completamente.
- Manter pressionada a parte inferior da tecla até o estore ter atingido o nível desejado.

Em caso de não funcionamento com os telecomandos verifique se a configuração do dipswitch do comando ERDIMMER corresponde á zona do telecomando que estiver a utilizar (ver fig).

6.0 - MÓDULO REMOTO Ref. ERESTORE-RE

* O método de utilização do comando remoto ERESTORE_RE é o mesmo que o do comando principal ERESTORE, não funciona com os telecomandos.